


# 認証・課金機能付き急速充電器利用方法



## 1、充電用(日本充電サービスなど)カードでの認証方法

①“充電カードをリーダー(フェリカ認証部分)にかざします。

※液晶画面が消えている場合は、画面をタッチしてください。



②カード認証後、以下の画面が表示されれば充電ができます。充電コネクターを電気自動車に接続してスタートボタンを押してください。



## 2、“エコQ電”での利用方法


携帯電話又はスマートフォンとクレジットカードがあれば利用者登録していただけます。




注意

- ①エコQ電で充電される際には、都度QRコードの読取が必要です。
- ②携帯電話・スマートフォンからサーバーへの接続通信費用は、利用者様のご負担になります。
- ③迷惑メールのブロック機能により、メールを受信出来ない場合がありますので、ドメイン指定でmx.enegate.jpをドメイン指定受信設定してください。

### ①利用者登録手順



### ②充電器操作手順



エネゲート 認証付全景

Speed & Flexibility

nichicon